

Abso Reactor – Filtre l'électricité sale de Terre

Qui est concerné par L' E S T ?

Les lieux clos électrifiés en réseau Basse Tension 230V 50Hz mode TT (professionnels, lieux recevant du public, habitations, élevages, cultures, pépinières etc..)

ABS0 REACTOR se connecte sur une prise électrique normalisée Française (L N Terre).

Si le voyant rouge s'allume débrancher immédiatement la prise n'est pas conforme. (L N inversés). Le filtre EST a un commutateur à 2 positions, 1 c'est le fonctionnement standard dans l'habitat, 2 c'est le fonctionnement en surpuissance pour des niveaux de pollution très importants (industrie).

Le fonctionnement en surpuissance avec une pollution DEE supérieure à 30V peut entraîner la disjonction d'un différentiel 30mA, si la valeur de la terre est élevée.

L' ABS0 REACTOR détruit la nocivité de l' E S T (électricité sale de terre)

L' ABS0 REACTOR est obligatoire pour protéger votre lieu de vie, si vous avez des panneaux photovoltaïques équipés d'onduleurs ou si vous utilisez une climatisation (pompe à chaleur ou autre). L' ABS0 REACTOR est recommandé si le voisinage est industriel, éoliens, photovoltaïque ou si des bâtiments proches sont équipées de panneaux solaires, de climatiseurs, de groupes de froid. L' E S T peut être à l'origine de nombreuses nuisances pour le *vivant. Les premiers signes qui peuvent se manifester chez les humains sont les acouphènes, la fatigue, les infrasons (HUM) et le mal-être. Remarque sur l' E S T et le réseau de distribution électrique. L' E S T (électricité sale de terre), pollue les câbles de mise à la terre de l'installation électrique et par le réseau de terre nous relie aux autres abonnés et au transformateur EDF ENEDIS BT. *Le vivant : Humains, animaux, plantes... Espaces pollués par L'EST Les lieux clos électrifiés en réseau Basse Tension 230V 50Hz mode TT (professionnels, lieux recevant du public, habitations, élevages, fermes, cultures, pépinières etc..) Mais aussi les lieux clos

électrifiés reliés à la terre en autoconsommation (batterie avec onduleur, éolien, solaire, thermique) même en zone blanche. L'ABS0 REACTOR doit être simplement connecté sur une prise