

# **Draps housse Earthing High-Silver 200x210**

Notre nouvelle gamme de draps housse High-Silver de mise à la terre. Fabriqué à partir de coton biologique comme nos draps Earthing standard, mais au lieu d'une grille conductrice de fil d'argent, le fil d'argent est mélangé dans le tissu entier. Cela signifie qu'environ 24% de la surface totale est en argent (contre environ 6% pour les draps standard).

Visuellement, une finition grise élégante très attrayante qui se marie bien avec la décoration intérieure. Les draps ont un bouton-pression de connexion au bord où le cordon de connexion s'adapte.

Cet ensemble de produits contient tout le nécessaire : le drap Earthing, un cordon de connexion de 4,6m et votre choix de prise.

Le contact direct de la peau avec le drap de lit est recommandé pour une utilisation optimale, bien qu'il fonctionne toujours à travers une fine couche de vêtements de lit en fibres naturelles.

## **Conseils d'entretien et de lavage**

**Remarque :** En raison de la nature de l'argent, les produits High-Silver peuvent présenter une certaine décoloration après une utilisation et un lavage à long terme. Cela n'affecte pas la fonctionnalité du produit. Nous ne pouvons pas accepter les retours en raison de la décoloration de l'argent, car cela est simplement la nature du matériau.

Il est important et bon de laver fréquemment votre produit Earthing. Il ne sera pas abîmé par le lavage, au contraire cela lui sera bénéfique. Le lavage élimine la sueur et les huiles naturellement présentes sur la peau, ce qui maintient

la conductivité de l'argent.

#### **A FAIRE**

Laver chaque semaine ou deux

Laver en machine avec de l'eau chaude (40°C)

Utiliser un détergent liquide pour le linge (Ce détergent est notre recommandation spécifique).

Faire sécher à plat ou dans un sèche linge à basse température (pas plus de 65°C)

Peut être repasser à basse température si on le souhaite.

#### **A NE PAS FAIRE**

Ne pas laver avec de la javel

Ne pas laver avec des adoucissants

Ne pas utiliser de détergents blanchissant ou de détergents à lessive oxiclean

Ne pas utiliser de détergents avec des parfums forts (à base d'huiles chimiques ou essentielles)

Ne pas utiliser de lingettes adoucissantes pour sèche linge

Pas de lavage à sec

La javel, les lotions et huiles peuvent ternir l'argent et le rendre non-conducteur. L'adoucissant s'accumule sur l'argent et finit par ruiner ses propriétés conductrices. Veuillez également vérifier / nettoyer le tiroir à lessive de votre lave-linge à cause des résidus d'autres produits de lavage, car de nombreux détergents (en particulier les poudres) contiennent des agents de blanchiment qui abîmeront l'argent, même en petites quantités.

Il est conseillé d'attendre au moins une heure après l'application d'huile ou de lotion sur la peau avant d'utiliser votre produit earthing.